

タブレット低学年用カバーの外し方：

外すのは保護フィルム張り付け時のみにしてください。




- ・電源を切ります。
- ・タブレットの右上、カメラの穴があるところから取り外していきます。



- ・角を外した後、そのまま下方向へと取っていきます。



- ・一番下まで外れたら、横方向に取り出してください。



低学年用カバーの取り付け方



- ・タブレットの左側面をカバーに入れていきます。



- ・次に、下側をカバーに入れます。



- ・下から順にカバーをかぶせていきます。



- ・最後に右上、カメラのある部分を入れます。

